
FUNE SCAN-SHIFT RPT NB TONE ANL LOW TX
USB FM
LSB AM
S-RF
28.888 88
+30
J402 MIC JACK
C-MIC
J401 EAR PHONE
SPEAKER
PTT
SW407 LCR/RPT
SW404 DN
SW403 UP
SW402 FUNC
SW408 MODE/LOW
SW410 RF/MIC-G
SW405 CALL
SW409 STP/LOCK
SW406 SCN/SHIFT
IC404 SY204
LCD401
IC1 BA05
IC2-A BA728F
IC2-B BA728F
IC3 MC3361
IC4 KIA6058
IC5 TDA2003
IC6 NJM1496
IC402 BA06
VR1 10KB CLARIFIER
VR2 50KA VOLUME
RV1 47KB
RV2 22KB
RV3 47KB TX METER
50KB SQUELCH
SSB ALC
MOD CON
SW501 BATTERY
J501 JACK
CHARGE
POWER SW.
MIC-G
TP1
TP2
TP3
ANT1 ANT